

BIRÖS-mini

取扱説明書

株式会社 GSユアサ

- 1. 本説明書に記載されている商品名および会社名は、各社の商標もしくは登録商標です。
- 2. 弊社に無断で、本説明書の一部または全部を使用されることはお断り致します。
- 3. 本説明書の内容および製品について、将来予告無しに変更する場合があります。
- 4. 免責事項について

本装置を運用された結果、本装置に接続された機器、装置およびシステムに異常・故障が生じた場合の損害、その他二次的な波及損害を含む全ての損害の補償には応じかねますので、ご了承ください。

Copyright © 2012 株式会社GSユアサ

本装置は、社団法人 日本電機工業会が定めた "汎用UPSの高調波抑制対策ガイドライン" に適合しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

<u>目 次</u>

| 安全上の注意事項 | • | • | • | • | • | | | 1 |
|---|--|------|------|--|---------|------|---|--------------------------|
| はじめに | • | • | • | • | • | | | 4 |
| 商品の確認 □ 梱包をあける □ 梱包内容を確認する | • | • | • | • | • | | | 5 |
| 各部の名称 | • | • | • | • | • | | 1 | 0 |
| 設置前の確認 | • | • | • | • | • | | 1 | 3 |
| 長時間仕様の設置 □ BUのラックへの取り付け □ BUへのバッテリー・トレイの収納 □ BU内のバッテリー・トレイの接続 □ BUのフロントパネルの取り付け □ PPU設置完了後のバッテリー・ケーブルの接続 | • | • | | • | • | | 1 | 6 |
| 標準仕様 (8.5 分バックアップ) の設置 □ PPUのラックへの取り付け □ PPUへのバッテリー・トレイの収納 □ PPU内のバッテリー・トレイの接続 □ PPUのフロントパネルの取付 | • | • | • | • | • | | 2 | 4 |
| 交流入出力の接続 | • | • | • | • | • | | 3 | 1 |
| 運転・停止 □ 通常時の運転 □ 停止 □ スリープ停止 (出力停止) □ ブザー停止/負荷レベルチェック | • | • | • | • | • | | 3 | 4 |
| . 停電試験 | • | • | • | • | • | | 3 | 7 |
| □ バイパス給電時□ 通常運転時 | · 王) | • | • | • | • | | 3 | 8 |
| . バックアップ時間 | • | • | • | • | • | | 4 | 0 |
| □ [ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動している □ 頻繁にバイパス給電に切り換わる。 □ 頻繁にバックアップ運転になる。 | こン | • | • (3 | • - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | · 意気 | 気が供給 | 4 | |
| | □ 梱包内容を確認する 各部の名称 設置前の確認 □ 入力電源 □ 設置気スペース □ 電力の確認 艮時間仕様の設置 □ BUのラックへの取り付け □ BUへのバッテリー・トレイの接続 □ BUのフロントパネルの取り付け □ PPU設置完了後のパッテリー・ケーブルの接続 標準仕様(8.5分バックアップ)の設置 □ PPUののバッテリー・トレイの収納 □ PPUのののバッテリー・トレイの収納 □ PPUのののバッテリー・トレイの収納 □ PPUのののバッテリー・トレイの収納 □ PPU内のバッテリー・トレイの収納 □ PPU内のバッテリー・トレイの収納 □ PPU内のバッテリー・トレイの接続 | はじめに | はじめに | 商品の確認 □ 梱包をあける □ 梱包内容を確認する 各部の名称 設置前の確認 □ 入力電源 □ 設置環境 □ 換気スペース □ 電力の確認 □ B Uのラックへの取り付け □ B Uのフッテリー・トレイの接続 ■ B Uのフェントパネルの取り付け □ P P U 設置 完了後のバッテリー・ケーブルの接続 標準仕様 (8.5 分パックアップ) の設置 □ P P P Uのラックへの取り付け □ P P P Uのラックへの取り付け □ P P P Uのラックへの取り付け □ P P P Uのフェントパネルの取付け □ P P P Uのフェントパネルの取付 □ P P Uのフェントパネルの取付 □ で流入出力の接続 ・・・ 運転・停止 □ 海常時の運転 ・・・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | はじめに | はじめに | 商品の確認 □ 梱包をあける □ 梱包をあける □ 梱包をあける ● 格の名称 設置前の確認 □ 設置環境 □ 設置環境 □ 設置環境 □ 換気スペース □ 電力の確認 □ 日間のラックへの取り付け □ BUペのパッテリー・トレイの収納 □ BU内のパッテリー・トレイの接続 □ PPU設置完了後のパッテリー・ケーブルの接続 ■ PPU数置完了後のパッテリー・ケーブルの接続 ■ PPUのラックへの取り付け □ PPUのラック・ストレイの接続 □ PPUのラック・ストレイの接続 □ PPUのラック・ストレイの接続 □ PPUのラック・ストレイの接続 □ PPUのカバッテリー・トレイの接続 □ PPUのカバッテリー・トレイの接続 □ PPUのカバッテリー・トレイの接続 □ PPUのカバッテリー・トレイの接続 □ PPUのカバッテリー・トレイの接続 □ PPUのカバッテリー・トレイの方法が表示している。 □ 「停止、負荷レベルチェック ・ 停電試験 ・ 動作概要 □ 一 一 「サー停止」(世 世 ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | はじめに 商品の確認 ・・・・・ 1 |

| 1 | □ □ * | 異常時の処置 OPERATE/BYPASS ボタンでバイパス給電にしている OPERATE/BYPASS ボタンでインバータ給電にしてい 処置 再起動手順:一度だけしか実行しないで下さい | | | | • | • | | 4 3 |
|---|-------------|---|----------|---------|----------|----------|----------|-------|--------------|
| 1 | | 保守・点検 本装置の周辺に換気スペースがありますか 入出力端子、出力コンセントやコネクタの接続が バッテリーは交換時期になっていませんか? | ・ ゆる | • 5, | ・ ん` | ・でい | ・ ハま | せんだ | 4 5 32? |
| 1 | | バッテリーについて バッテリー交換 長期間使用しない場合 | • | • | • | • | • | | 4 6 |
| 1 | | インターフェース 無電圧警報接点端子 通信インターフェース | • | • | • | • | • | | 4 7 |
| 1 | | パワーバイザ使用時の注意事項 リモート停止機能 | • | • | • | • | • | | 5 1 |
| 1 | | 仕様 3000VA/2100W(3kVA/2.1kW) BM3000-5FNJ/REIN / BM3000-5FNJ/REIN-LN BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN / BM3000-20/35/5 | • 50/ | · 70 | •)FN | • IJ/ | · REI | N-LN | 5 2 |
| 2 | | 外形 3000VA/2100W(3kVA/2.1kW) BM3000-5FNJ/REIN BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN BM3000-5FNJ/REIN-LN BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN-LN | • | • | • | • | • | | 5 4 |
| 2 | | 仕様 3000VA/2400W(3kVA/2.4kW) BM3000-5FNJ/REIN/24 / BM3000-5FNJ/REIN/24- BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN/24 / BM3000-20/3 | | | •)/7 | • '0F | · NJ/ | REIN/ | 5 8 24-LN |
| 2 | | 外形 3000VA/2400W(3kVA/2.4kW) BM3000-5FNJ/REIN/24 BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN/24 BM3000-5FNJ/REIN/24-LN BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN/24-LN | • | • | • | • | • | | 6 0 |



▶1. 安全上の注意事項

重要ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書では、安全上の注意事項を『**危険**』と『注意』の二つに区分しております。

心危険

取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠ 注意

取り扱いを誤ると、使用者が中程度の障害や軽傷を負うか、物的損害を受ける可能 性が想定される場合。

なお、*『注意』*に記載した事項でも、状況によっては危険な結果を招く可能性があります。 いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。

また、以下に示すシンボルも併用しております。

 \bigcirc

:禁止(してはならないこと)を示します。

Q

: **強制**(必ずしなければならないこと)を示します。例えば ♥ は、接地をしなければならないことを示します。

①危険

指定部分以外のカバーは絶対に開けないでください。

- ・感電のおそれがあります。
- ・装置内部には高電圧部分がありますので、分解・修理および改造などを行わないでください。
- ・内蔵されている**バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しております**ので、バッテリー端子などの導電部に直接さわらないでください。

! 注意

異臭·異音および発煙したときには、ただちに本装置の運転を停止し本装置への給電を中止して(電気を止めて)ください。

装置停止後、お買い求めになられた販売店に連絡して点検を受けてください。

・火災の原因になることがあります。

バッテリーは定期的に交換してください。

- ・寿命が過ぎたバッテリーをそのままご使用になられると、商用電源異常時に接続されている 装置や機器を保護することができないだけでなく、バッテリーの電槽が割れて電解液が漏れる ことがあり、漏電、感電、発煙および発火などの二次災害の原因になることがあります。
- ・周囲温度が高い場合、交換周期は短くなります。

交換目安: 3~5年(周囲温度25℃)

- ・交換バッテリーは、弊社推奨品を使用してください。推奨品以外を使用されると、故障することがあります。
- ・本装置のバッテリーには、鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な 資源です。バッテリーの交換及び廃棄に際しては、鉛蓄電池のリサイクルへご協力ください。



バッテリーはリサイクルします。

お取替えになったバッテリーを廃棄しないでください。

<u></u> 注意

本装置を、以下のような環境で使用・保管しないでください。

装置故障、損傷および劣化などにより、火災の原因になることがあります。

- カタログ、取扱説明書に記載している周囲環境条件からはずれた高温、低温および多湿となる場所。
- 水がかかるような場所。
- ・振動、衝撃の加わる場所。

- ・塵埃の多い場所。
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、霧状の塩分、鉄分および油(オイルミスト)のある場所。
- ・熱を発生する機器の側や、直射日光が当たる場所。
- ・密閉された場所。

吸排気口をふさがないでください。

- ・吸排気口をふさぐと内部温度が上昇し、故障や劣化を引き起こし、火災の原因となることがあります。
- ・密閉された環境では使用しないでください。
- ・本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。本装置の前後に少なくとも10cm以上の空間を設けてください。
- ・綿埃などを吸い込むと、ファン停止や絶縁劣化の原因となることがあります。

本装置を落下、転倒するような場所に設置しないでください。

- ・落下、転倒させると、故障したりけがのおそれがあります。
- ・本装置の重量に耐えられ、かつ水平な場所に設置してください。

本装置の発火時には、粉末(ABC)消火器を使用してください。

- ・消火に水を使用すると、火災を拡大させたり、感電の原因になることがあります。
- ・発火時には、本装置の運転を停止し、本装置への給電を中止して(電気を止めて)ください。

バッテリーから液漏れした場合には、皮膚や衣服に付着させないでください。

・バッテリーには、希硫酸が使用されており、目に入ると失明、皮膚に付くとやけどの原因に なることがあります。

万一、皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流してください。 特に、目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流した後、医師の治療を受けてください。

耐圧試験、絶縁抵抗試験はしないでください。

・指定の試験方法で実施しないと、部品劣化や装置故障の原因となります。

注意

本装置は、国内向けに設計しております。

日本国外でのご使用に関しては、お買い求めになられた販売店もしくは弊社にご相談ください。



感電防止のため、必ず接地(アース線を接続)してください。



以下のようなことは、絶対にしないでください。

- 濡れた手で、本装置にさわること。感電のおそれがあります。
- ・吸排気口から異物を差し込むこと。 故障の原因となったり、けがをすることがあります。
- ・運転中に、本装置を移動したり転倒させること。 故障の原因となります。
- ・本装置の周辺で喫煙したり火気を使用すること。 バッテリーからの発生ガスに引火して、爆発や火災などの原因になることがあります。
- ・本装置の上部に乗ったり、物を置いたりすること。 けがや故障の原因になることがあります。
- ・本装置の上部に水などの液体が入っているものを置くこと。 感電、故障および火災などの原因になることがあります。
- ・バッテリーを下記のように取り扱うこと。液漏れ、爆発および発熱の原因になります。
 - 1. 火中に投入したり、加熱すること。
 - 2. 分解、破壊すること。
 - 3. 強い衝撃を与えたり、落下させること。
 - 4. 新旧や違う種類のバッテリーを混在して使用すること。
 - 5. プラスとマイナスを短絡させること。



極めて高い信頼性や安全性を要求される以下のような用途に使用しないでください。

人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置や機器などについては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用・維持および管理について特別な配慮が必要です。

- ・人命に直接かかわる医療機器
- ・人身の損傷に至る可能性のある用途 (航空機、船舶、電車、エレベータなどの運行・運転・制御に直接関連する用途)
- ・社会的、公共的に重要なシステムなど (主要なコンピュータシステム、幹線(公共)通信機器、公共の交通システムなど)



2. はじめに

このたびは、弊社の交流無停電電源装置 BIROSmini-FNJ/REI をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本装置は、商用電源(電力会社から供給されている電源)に、停電・瞬時電圧低下・電圧変動・ 周波数変動などが発生したとしても、接続されているコンピュータなどの装置や機器に定電圧、 定周波数の電力を無停電で供給します。

また、雷などにより商用電源に発生するサージ電圧 (瞬間的に定格電圧を大きく上回るような 異常電圧) やノイズ (電気雑音) などから保護します。

本装置はマイクロプロセッサにより制御されており、通常運転時にはほとんど注意を要することはございませんが、正しく安全にご使用いただくためにも、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なおこの取扱説明書には、運転/停止方法や異常時の処置などを記載しておりますので、お読みになられた後も、必要とされる方がすぐお読みいただけるように本装置の近くに保管しておいてください。

この取扱説明書には、下記の出力容量(出力電力/W)の違う2機種、インターフェイス(ネットワークカード)の違う2機種の合計4機種を記載しております。お使いいただく機種を必ずお確かめになってお読みください。

出力容量 機種名 ネットワークカード

3000VA/2100W : BM3000FNJ/REIN Z-100GY 仕様

(3kVA/2. 1kW) BM3000FNJ/REIN-LN Acroware-LAN AgentPRO 仕様

3000VA/2400W : BM3000FNJ/REIN/24 Z-100GY 仕様

(3kVA/2.4kW) BM3000FNJ/REIN/24-LN Acroware-LAN AgentPRO 仕様

※各機種の共通部分の表記について、

全機種の共通部分につきましてはBM3000FNJ/REIN を例に記載しております。

3000VA/2100W : BM3000FNJ/REIN と BM3000FNJ/REIN-LN の共通部分につきまして

BM3000FNJ/REIN を例に記載しております。

3000VA/2400W : BM3000FNJ/REIN/24 と BM3000FNJ/REIN/24-LN の共通部分につきまして

BM3000FNJ/REIN/24 を例に記載しております。

共通部分以外につきましては、文中に『※ご使用の機種をお確かめください。』と記載しております。

また再輸送時は、この梱包箱が必要となりますので、梱包箱も大切に保管しておいてください。

光光光光 概要 **光光光光**

- ☆ 長寿命バッテリーを搭載。
- ☆ 自動バッテリーチェック機能を搭載。
- ☆ 従来、オプションとしていた通信機能、警報接点機能を標準搭載。



▲ 3. 商品の確認

口梱包をあける

標準仕様(8.5分バックアップ仕様)の場合

下記1、2、3をセットとして出荷しております。

長時間仕様の場合、下記3、4、5がオプションとして必要となります。

1. パワープロセッサ・ユニット本体(PPU 本体)

 $1 \, \gamma$

2. パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット(PFPU)

1ヶ

3. バッテリー・トレイ(BTP)

1ヶ

4. バッテリー・ユニットケース (BU-K) *オプション

5. バッテリー・フロントパネル・ユニット(BFPU) *オプション

ご使用になるバックアップ仕様($8.5\,$ 分, $20\,$ 分, $35\,$ 分, $50\,$ 分, $70\,$ 分)により、下記の数量の商品が必要になります。一覧表をご参照ください。

| 仕様 | セット型名 | ハ゛ックアッフ゜ | 必要となる数量 | | | | | | |
|-----|-------------------|----------|---------|------|-----|------|------|------------|--|
| 江北水 | マット至右 | 時間 | PPU本体 | PFPU | BTP | BU-K | BFPU | 合計 Uサイズ | |
| 標準 | BM3000-5FNJ/REIN | 約8.5分 | 1 | 1 | 1 | | | 2U | |
| 長時間 | BM3000-20FNJ/REIN | 約20分 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4U | |
| 長時間 | BM3000-35FNJ/REIN | 約35分 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4U | |
| 長時間 | BM3000-50FNJ/REIN | 約50分 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6U | |
| 長時間 | BM3000-70FNJ/REIN | 約70分 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6U | |

梱包箱を開け、本装置(PPU本体)を取り出してください。

梱包箱に損傷などがあれば、本装置も損傷している可能性があります。もし損傷している場合には、お買い求めになられた販売店もしくは弊社までご連絡ください。

なお、再輸送が必要となる場合には、これらの梱包箱が必要となりますので、大切に保管しておいてください。 (なくされた場合には、有償となります。)

<u>/</u>(注意

本装置を取り出すとき、落下・転倒させないこと。

- けがをしたり、装置が破損するおそれがあります。
- ・ 水平で平らなところで作業をしてください。
- 1. PPU本体 (パワープロセッサ・ユニット本体)

BM3000FNJ/REIN-P

質量:約24kg

2. PFPU (パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット)

BM3000FNJ/REI-FP-BL (ブラックパネル)

質量:約1kg

3. BTP (バッテリー・トレイ)

BTP-30FJ/REI

質量:約22kg

長時間仕様でご使用になる場合は、4、5 (オプション)を取り出してください。

注意

オプションを取り出すとき、落下・転倒させないこと。

- ・けがをしたり、装置が破損するおそれがあります。
- ・水平で平らなところで作業をしてください。
- 3. BTP (バッテリー・トレイ)

BTP-30FJ/REI

質量:約22kg

4. BU-K (バッテリー・ユニットケース)

BX - 30FJ/REI-K

質量:約12kg

5. BFPU (バッテリー・フロントパネル・ユニット)

BX-50FJ/REI-FP-BL (ブラックパネル) 質量:約1kg


□ 梱包内容を確認する

本装置の外観に損傷はないか、付属品は全て揃っているかを確認してください。 必要数量については、5頁の表をご参照の上、確認してください。

◆ 1. PPU本体(パワープロセッサ・ユニット本体)


※ご使用の機種をお確かめください。

BM3000FNJ/REIN-P or BM3000FNJ/REIN-P/24




※ネットワークカード(100BASE-TXコネクタ)の詳細についてはCD-ROM内の「ネットワーク機能説明書」をご参照ください。

BM3000FNJ/REIN-P-LN or BM3000FNJ/REIN-P /24-LN




※ネットワークカード(NETWORK コネクタ)の詳細についてはCD-ROM内の「Acroware-LAN AgentPRO 取扱説明書**」をご参照ください。**

◆ 2. PFPU (フロントパネル・ユニット)BM3000FNJ/REI-FP-BL (ブラックパネル)



ラック取付金具(2ケ) ラック取付金具固定ネジ(8本)


◆ 3. BTP (バッテリー・トレイ) BTP-30FJ/REI



1台


| * | PPU(パワープロセッサ・ユニット)は、 | |
|---|--|----|
| | PPU本体(パワープロセッサ・ユニット本体/BM3000FNJ/REIN-P) | 1台 |
| | P F P U (パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット/ BM3000FNJ/REI-FP-BL) | 1台 |
| | B T P (バッテリー・トレイ/BTP-30FJ/REI) | 1台 |
| | を組み立てて完成します。 | |

- ★ PPU (パワープロセッサ・ユニット) 組立は、「7. 標準仕様 (8 分バックアップ) の設置」の項をご参照ください。
- *長時間仕様(20分,35分,50分,70分バックアップ仕様)でご使用の場合は1、2、3に加えて下記4、5の商品を確認してください。
- ◆ 4. BU−K (バッテリー・ユニットケース)BX−30FJ/REI−K



BU-K本体 (ケース)

◆ 5. BFPU (バッテリー・フロントパネル・ユニット) BX-30FJ/REI-FP-BL (ブラックパネル)



ラック取付金具(2ケ) ラック取付金具固定ネジ(8本)

★ BU (バッテリー・ユニット) は、 B U - K (ハ ッテリー・ユニットケース/BX-30FJ/REI-K) 1台 BFPU(バッテリー・フロントパネル・ユニット/BX-30FJ/REI-FP-BL) 1台 BTP(バッテリー・トレイ/BTP-30FJ/REI) 1台 or 2台 を組み立てて完成します。


BU (バッテリー・ユニット) 組立は、「6. 長時間仕様の設置」の項をご参照ください。




4. 各部の名称

※ご使用の機種をお確かめください。

BM3000-5FNJ/REIN、BM3000-5FNJ/REIN-LN、 BM3000-5FNJ/REIN/24、BM3000-5FNJ/REIN/24-LN 正面(完成状態)




BM3000-5FNJ/REIN、BM3000-5FNJ/REIN/24 背面(完成状態)



BM3000-5FNJ/REIN-LN、BM3000-5FNJ/REIN/24-LN 背面(完成状態)

○ 印のインターフェイス (ネットワークカード) 部のみ異なります。



①: [OPERATE]LED(緑)

消灯:インバータ停止(バイパス給電)

点灯:インバータ運転

②: [INV]LED(緑)

消灯:インバータ停止中(バイパス給電)

点滅:インバータ起動中/スリープ停止中

点灯:インバータ運転中(インバータ給電)

③: [BATT]LED

消灯:バッテリー未接続(交換必要)時

/バイパス給電時

緑点滅:バッテリー充電中

緑点灯:バッテリーほぼ満充電

赤点滅:バッテリー放電中

赤点灯:バッテリー放電終了間近

④:[ALARM]LED(赤)

消灯:異常無し

点滅:商用電源異常(電圧または周波数)

/過負荷/温度異常

点灯: UPS内部異常

(整流器、インバータ、充電器など)

⑤:[OPERATE/BYPASS]ボタン

インバータ運転/バイパス給電切換ボタン

⑥: [SLEEP ON/OFF]ボタン

スリープ停止/解除ボタン

(オプション専用ソフト使用時、リモート停止

ボタン)

⑦:[BZ STOP] ボタン

ブザー停止ボタン/負荷レベルボタン

⑧:吸気口(吸気ファン)

⑨:入力MCCB (40 A)

⑩:長時間用バッテリー・コネクタ

⑪:通信インターフェース

(Dsub9、オスコネクタ、No. 4-40UNCインチネジ)

(12):無電圧警報接点端子

M3ネジ、適合圧着端子R1.25-3相当

⑬:入出力端子台カバー

(4):入出力端子台

M5ネジ、適合圧着端子 R5.5-5/R8-5/R14-5/R22-S6 相当

(5): 出力コンセント(10A)

二極接地型 (NEMA 5-15R 準拠)

⑯: 出力リセット・ヒューズ (10A)

出力コンセント保護用ヒューズ

①:ネットワークカード

BM3000FNJ/REIN-P、BM3000FNJ/REIN-P/24

コネクタ オプ°ション: RJ11、10BASE-T/100BASE-TX: RJ45

リセットスイッチ、設定用ディップスイッチ、状態表示 LED

BM3000FNJ/REIN-P-LN、BM3000FNJ/REIN-P/24-LN

設定用ディップスイッチ、リセットスイッチ

コネクタ COM (設定用): RJ45 (状態表示 LED)、


NETWORK (10BASE-T/100BASE-TX): RJ45 (状態表示 LED)

⑱:トランス温度検出用コネクタ


(オプショントランスBOX接続時に使用)

【長時間仕様(20分,35分,50分,70分バックアップ)時のみ】

BX-30FJ/REI 正面(完成状態)



BX-30FJ/REI 背面(完成状態)



- ①:通気孔②:通気孔
- ③:拡張バッテリー・コネクタ
- ④:バッテリー接続ケーブル



5. 設置前の確認

□ 入力電源

本装置の電源として、以下のような仕様のものをご用意ください。この仕様から外れた電源では正常に動作しないことがあります。

※ご使用の機種をお確かめください。

・相 数:単相交流 ・電 圧:100V

BM3000FNJ/REIN、BM3000FNJ/REIN-LN(3000VA/2100W) : 8 5 V \sim 1 1 5 V BM3000FNJ/REIN/24、BM3000FNJ/REIN/24-LN(3000VA/2400W) : 9 0 V \sim 1 2 0 V

·周波数:50/60Hz±5%

· 容 量:3 k V A 以上

<u></u> 注意

発電機との組み合わせについて

- ・入力電源として、発電機をご使用になられる場合には、組み合わせて動作確認をされることをお勧めします。発電機のタイプおよび容量によっては正常に動作できないことがあります。
- ・本装置はアクティブな整流器負荷ですので、組み合わせによっては発電機の自動電圧 制御が不安定になったり、発電機の内部損失が増加し発熱することがあります。

□ 設置環境

↑ 注意

本装置を、以下のような環境で使用・保管しないでください。

装置故障、損傷および劣化などにより、火災の原因になることがあります。

- ・カタログ、取扱説明書に記載している周囲環境条件からはずれた高温、低温 および多湿となる場所。
- 水がかかるような場所。
- ・振動、衝撃の加わる場所。
- ・塵埃の多い場所。
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、霧状の塩分、鉄分および油(オイルミスト)のある場所。
- ・熱を発生する機器の側や、直射日光が当たる場所。
- ・密閉された場所。

通信用配線とは離してください。

- ・通信障害を与えるおそれがあります。
- ・本装置の入出力配線と通信用配線(LAN、電話および放送機器などの配線など)は、 少なくとも 50 c m以上離してください。



本装置を、以下のような装置や機器の側に設置されると、電磁輻射により画像、音声および通信に影響を与えることがあります。

影響を受けないように、離して設置してください。


- · CRTディスプレイ
- ・テレビ・ラジオなど
- ・その他、電波を利用する装置や機器

□ 換気スペース

⚠ 注意

吸排気口をふさがないでください。

- ・吸排気口をふさぐと内部温度が上昇し、故障や劣化を引き起こし、火災の原因となることがあります。
- ・密閉された環境では使用しないでください。
- ・本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。本装置の前後に少なくとも 10cm以上の空間を設けてください。
- ・綿埃などを吸い込むと、ファン停止や絶縁劣化の原因となることがあります。



□ 電力の確認

※ご使用の機種をお確かめください。

本装置に接続されるコンピュータなどの装置や機器の消費電力の合計が、以下の最大容量以下であることを確認してください。

BM3000FNJ/REIN、BM3000FNJ/REIN-LN: 3000VA/2100W(出力端子、出力コンセントの合計) BM3000FNJ/REIN/24、BM3000FNJ/REIN/24-LN: 3000VA/2400W(出力端子、出力コンセントの合計)

出力コンセントをお使いになる場合は、接続されるコンピュータなどの装置や機器の消費電流が10A以下であることを確認してください。

注意

以下のような装置や機器を接続しないでください。

故障の原因となったり、正常に動作できないことがあります。

- ・ページプリンタ(レーザープリンタ)やコピー機などのピーク電流の大きい機器。
- ・ヘヤードライヤなどの電熱器類および掃除機など



本装置に、以下のような装置や機器を接続される場合、組み合わせによっては正常に動作しないことがあります。

正常に動作することを確認のうえご使用ください。

- ・リレー
- ・トランスやモータなど
- · 半波整流負荷
- ・調光装置つき照明機器



6. 長時間仕様の設置

長時間仕様(20 分, 35 分, 50 分, 70 分バックアップ)でお使いになる場合にお読みください。また、PPU本体を設置する際には「7. 標準仕様(8.5 分バックアップ)」をお読みください。

標準仕様(8.5 分バックアップ) でお使いになる場合は「7. 標準仕様(8.5 分バックアップ)」をお読みください。

□ BUのラックへの取り付け

! 注意

本装置は横置き(ラック取付)で、使用してください。

横置き (ラック取付) 以外で使用される場合は、弊社までご相談ください。 指定の置き方以外で使用された場合、正常に動作できなくなるおそれがあります。

!! 注意

- ・ 重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。 BX-30FJ/REI-K(バッテリー・ユニットケース) 質量:約12kg BTP-30FJ/REI(バッテリー・トレイ) 質量:約22kg
- ・ けがをすることがありますので、本装置をラックに取り付けたり、ラックから引き出 したりする場合、落下させることのないように注意して作業をしてください。
- ・ ラック固定金具をラックに固定するだけでは、その質量を保持できません。必ず、レールもしくはその質量に耐えられる支持金具の上に載せてください。
- ひとつのレールにBU、PPUを一緒に載せないようにしてください。必ず各ユニットごとにレールをご用意ください。
- ・ ラック内の温度上昇の影響を受けにくくするため、ラックの底部に近い方に取り付けられることをお勧めします。

記:ラック取付用のネジおよびレールは付属しておりませんので、

ラックレール (BOP10FX-RA/オプション) を合わせてご購入頂くか、別途ご用意願います。

☆準備

本装置を載せる為のレールをラックに固定します。 固定方法は、ラック或いはレールの取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意

本装置をラックに取り付ける場合は、PPU及びBUは、必ずそれぞれ別々のレールを お使いください。

本装置をラックに取り付ける場合は、お使いになるレールの耐荷重を必ずご確認ください。

本装置の最大ユニット質量

BU (バッテリー・ユニット)

BX-30FI(20) / REI(バッテリー・トレイ1台収納時)

質量:約34kg

この場合のBUでは、耐荷重 40kg以上 のレールを必ずご使用ください。

BX-30FJ (35) / REI (バッテリー・トレイ2台収納時)

質量:約56kg

この場合のBUでは、耐荷重 60kg以上 のレールを必ずご使用ください。

ラックレール (BOP10FX-RA/オプション) 耐荷重 65kg

ラック取付金具(左右/各1個)
- 685
- 685
- 685
- 685
- 685
- 685
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789
- 789

1. 最初に、本装置をラック固定する為に、BFP Uに付属しているラック取付金具2ヶをラック取付金具固定ネジ(8本)でBU本体に合わ せて両側面に取り付けます。

(図17)

金具取付位置2 (選択可能)

ラックの奥行き寸法に制限がある場合はラック取付金具を50mm後方へ移動する事が可能です。(図18)

ラック取付金具を後方へ50mm | 移動することができます。

本図はBUタイプ

図18

! 注意

本装置にラック取付金具(2個)を取り付ける場合は、必ずBFPUの付属品のラック取付金具固定ネジ(8本)をご使用ください。

指定品以外のネジをご使用されますと、けがや故障の原因になることがあります。

<u></u> 注意

BU(バッテリー・ユニット)をラックに取り付ける場合は、PPUより先に最下の BX-30FJ/REI-K(バッテリー・ユニットケース)から先に取り付け、その後にBTP-30FJ/REI(バッテリー・トレイ × 1台又は2台)を中に収納してください。

・ 重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。 BU (バッテリー・ユニット)

BX-30FJ (20) / REI (完成状態 (バッテリー・トレイ1 台収納時))

質量:約34kg

(BX-30FJ/REI-K(バッテリー・ユニットケース)

質量:約12kg)

(BTP-30FJ/REI (バッテリー・トレイ) 質量:約22kg)

BX-30FJ (35) / REI (完成状態 (バッテリー・トレイ 2 台収納時))


質量:約56kg

(BX-30FJ/REI-K(injul)-injul)

質量:約12kg)

(BTP-30FJ/REI(バッテリー・トレイ) × 2台

質量:約22kg×2)



2. BU-Kを先にラックに取り付けます。(必ず、PPUの下側に取り付けます。)

BU-Kをレールの上に載せ、背面方向にスライドさせてください。

ラック取付金具がラックの前面に接するまで押し込んでください。

(図19)




図20






図21

- 3. ラック取付金具前面を、ネジ(4本/台)で ラックに固定します。(図20) ラック取付金具のネジ穴と、ラックのネジ穴 が一致しない場合には、一度ユニットを外し て、レールの位置を調整し、再度ユニットを 取り付けてください。
- 注: BUを複数台お使いになる場合は、PPU 本体より先にすべてのBU-Kをラックに 取り付けます。 (図21)


□ BUへのバッテリー・トレイの収納





右側のトレイ受けに固定してあるM4×8六 角ネジを2本取り外してください。

2本のうち、正面から見て右側に取り付けてあるネジはM4スパナを使って取り外してください。(図 2 2)



5. BUの正面から見て右側のトレイ受けにバッテリー・トレイを背面方向にスライドさせ、バッテリー・トレイ前面がトレイ受け前面に接するまで押し込んでください。

(図23)




図 2 4

用ネジ (矢印/M4×8 六角 2本) を元の 位置にしっかりと固定してください。


6. 上記5で取り外したバッテリー・トレイ固定


正面から見てバッテリー・トレイの右側を固定する際、M4スパナを使ってしっかりと固定してください。

(図24)

! 注意

バッテリー・トレイを収納する時、ハーネスを挟み込まないよう収納してください。 けがや故障の原因になることがあります。





7. 35分以上のバックアップ仕様の場合は、正面から見て左側のトレイ受けに2台目のバッテリー・トレイを収納します。(トレイ受け番号 ②)

左側のトレイ受けに固定してある $M4\times8$ 六角ネジを2本取り外し、5, 6 同様にバッテリー・トレイを挿入し、しっかりと固定してください。

正面から見てバッテリー・トレイの右側を固定する際、M4スパナを使ってしっかりと固定してください。

(図25, 26)

□ BU内のバッテリー・トレイの接続

① 危険

バッテリーの取り扱いを誤ると危険です。

- 感電のおそれがあります。
- ・ バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しておりますので、バッテリー端子 などの導電部分には直接触らないでください。
- ・ 取り扱いを誤ると、電解液漏れ、発熱および爆発などの原因となります。
- ・ 接続ハーネスは、指定されたとおり配線してください。取り扱いを誤ると、発熱および 爆発などの原因となります。

BU前面




図27 (1トレイ収納時)





図28 (2トレイ収納時)

8. バッテリー・トレイの接続ハーネスを通す 位置(矢印)及び挟み込み等の異常がない ことを確認します。

(図27、28)



9. バッテリー・コネクタ(矢印)の向きに合わせて接続してください。(図29、30)



□ BUのフロントパネルの取り付け


仓険

内部に手を触れないでください。

・感電のおそれがあります。

BU前面(フロントパネル取り付け状態)

BU (正面)



10. 上記9のバッテリー・コネクタをB Uのフロントパネルの裏面側に収納 し、付属品のフロントパネル取付ネ ジ(矢印/4本)でフロントパネル を固定してください。(図31) その際、ハーネスの挟み込み等の異 常がないよう十分注意してくださ い。

これでBUの設置が完了です。

☆50分、70分バックアップ仕様でご使用になる場合は、1台目を設置後、 その上に2台目を設置します。設置手順は1台目と同じです。

☆BUの設置完了後、PPUを取り付けます。

取付手順は、「7. 標準仕様(8.5分バックアップ)の設置」をご参照ください。

□ PPU設置完了後のバッテリー・ケーブルの接続

PPU、BU背面





図32

11. PPUの設置完了後、BU背面のバッテリー・ケーブル (矢印) をPP U背面のバッテリー・コネクタに向きを合わせて接続して下さい。 (図32)

PPU、BU背面



12.50分、70分バックアップ仕様で ご使用になる場合には、BU背面の バッテリー・ケーブル (矢印)を上 段のBU背面のバッテリー・コネク タに向きを合わせて接続してくださ い。(図33)

図33

注意

BU-K本体背面の定格銘板に記載されている型名に下図のように、お使いになるバッテリー・トレイの台数に応じて油性マジック等で丸印をご記入ください。

- □ バッテリー・トレイを1台収納の場合
 - TYPE BX-30FJ (20) 35) /REI (BTP-30FJ/REI \times 1) 2)
- □ バッテリー・トレイが2台収納の場合

TYPE BX - 30 FJ (20 35) / REI

 $(BTP-30FJ/REI\times1(2))$



7. 標準仕様(8.5分バックアップ)の設置

標準仕様(8.5分バックアップ)でお使いになる場合にお読みください。

長時間仕様(20分,35分,50分,70分バックアップ)でお使いになる場合は、PPU本体 を設置する前に「6. 長時間仕様の設置」をお読みいただき、BUの設置を完了してから 本項をお読みください。

ロ PPUのラックへの取り付け

⚠ 注意

本装置は横置き(ラック取付)で、使用してください。

横置き(ラック取付)以外で使用される場合は、弊社までご相談ください。 指定の置き方以外で使用された場合、正常に動作できなくなるおそれがあります。

・重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。 PPU (パワープロセッサ・ユニット)

BM3000-5FNJ/REIN (標準仕様 (8.5分バックアップ))

質量:約46kg

(うち、BTP-30FJ/REI(バッテリー・トレイ) 質量:約22kg)

- ・けがをすることがありますので、本装置をラックに取り付けたり、ラックから引き出 したりする場合、落下させることのないように注意して作業をしてください。
- ・ラック固定金具をラックに固定するだけでは、その質量を保持できません。必ず、レ ールもしくはその質量に耐えられる支持金具の上に載せてください。
- ・ラック内の温度上昇の影響を受けにくくするため、ラックの底部に近い方に取り付け られることをお勧めします。
- 記:ラック取付用のネジおよびレールは付属しておりませんので、

ラックレール(BOP10FX-RA/オプション)を合わせてご購入頂くか、別途ご用意願 います。

☆準備

本装置を載せる為のレールをラックに固定します。

固定方法は、ラック或いはレールの取扱説明書をご参照ください。

本装置をラックに取付ける場合は、お使いになるレールの耐荷重を必ずご確認ください。 本装置の最大ユニット質量

PPU (パワープロセッサ・ユニット)

BM3000-5FNJ/REIN (標準仕様 (8.5分バックアップ))

質量:約46kg

PPUでは耐荷重 50kg以上 のレールを必ずご使用ください。

* ラックレール (BOP10FX-RA/オプション) 耐荷重 65kg

ラック取付金具(左右/各1個) 1. 最初に、本装置をラックに固定する為に、 710 PFPUに付属している、ラック取付金具 金具取付位置1 • 0 8 8 2ケをラック取付金具固定ネジ(8本)で (標準) PPU本体の前面側に合わせて両側面に 取り付けます。 (図34) 図34 660 ラックの奥行き寸法に制限がある場合は 金具取付位置2 ラック取付金具を50mm後方へ移動す (選択可能) る事が可能です。 (図35) ラック取付金具を後方へ50mm 本図はPPUタイプ 移動することができます。

図35

企注意


本装置にラック取付金具(2個)を取り付ける場合は、必ずPFPUの付属品のラック取付金具固定ネジ(8本)をご使用ください。

指定品以外のネジをご使用されますと、けがや故障の原因になることがあります。

/注意


製品をラックに取り付ける場合はPPU (パワープロセッサ・ユニット) を先に取り付け、その後にBTP-30FJ/REI (バッテリー・トレイ) 1台を中に収納してください。

重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。




2. PPUをレールの上に載せ、背面方向にスライドさせてください。ラック取付金具がラックの前面に接するまで押し込んでください。

(図36)




3. ラック取付金具前面を、ネジ(4本/台)で ラックに固定します。(図37) ラック取付金具のネジ穴と、ラックのネジ穴 が一致しない場合には、一度ユニットを外し て、レールの位置を調整し、再度ユニットを 取り付けてください。

□ PPUへのバッテリー・トレイの収納



フロントパネル取付金具図38




- 4. PPUの右側面にある、フロントパネル取付 金具を固定しているネジ(2本)を約1回転 分緩めて、金具を上方に持ち上げて取り外し てください。(図38)
 - この金具は、バッテリートレイ搭載後に再度 取り付けますので、無くさないようにしてく ださい。
 - ※ネジを緩めすぎて外れた場合は、無くさないように、再度取り付けてから作業を続けてください。
- 5. PPUに固定してあるM4×8 六角ネジ2本を取り外してください。(矢印2点) 2本のうち、正面から見て右側に取り付けているネジはM4スパナを使って取り外してください。

(図39)


注意


バッテリー・トレイを収納する時、ハーネスを挟み込まないよう収納してください。 けがや故障の原因になることがあります。



 PPUのトレイ受け内に、バッテリー・ トレイを背面方向にスライドさせ、バッ テリー・トレイ前面がトレイ受け前面に 接するまで押し込んでください。

(図40、41)






7. 5で取り外したバッテリー・トレイ固定 用ネジ (矢印/M 4×8 六角 2 本) を 元の位置にしっかりと固定してくださ い。

2本のうち、正面から見て右側を固定するネジはM4スパナを使って締めてください。(図42)

上記で取り付けたバッテリー・トレイ固 定用ネジ部分(矢印)でのハーネスの挟 み込み等の異常がないことを確認して ください。



8. 4で取り外したフロントパネル取付用金 具をPPU右側面に取り付け、ネジ(2 本)でしっかりと固定してください。 (図43)

□ PPU内のバッテリー・トレイの接続

危険

バッテリーの取り扱いを誤ると危険です。

- ・ 感電のおそれがあります。
- ・ バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しておりますので、バッテリー端子 などの導電部分には直接触らないでください。
- ・ 取り扱いを誤ると、電解液漏れ、発熱および爆発などの原因となります。
- ・ 接続ハーネスは、指定されたとおり配線してください。取り扱いを誤ると、発熱および 爆発などの原因となります。

PPU前面





図 4 4

9. バッテリー・トレイの接続ハーネスを通す 位置(矢印)及び挟み込み等の異常がない ことを確認します。

(図44)

PPU前面



10. バッテリー・コネクタ (矢印) の向きを 合わせて接続してください。

(図45)

□ PPUのフロントパネルの取付

<u></u> 危険

内部に手を触れないでください。


・感電のおそれがあります。

①危険

- 一度でも通電した場合は、電源オフ後30分以上経ってから作業してください。
- ・感電のおそれがあります。

PPU前面(フロントパネル取り付け前状態)

PPU本体(正面)



フロントパネル(裏面) 図46

11. PPU本体(正面)右側のコネクタ(2 ケ)をフロントパネル(裏面)右側の基 板のコネクタ(2ケ)に向きを合わせて 接続してください。(図46)




参考: フロントパネルを矢印方向に裏返して 取り付ける

フロントパネルの引掛け部突起 (上下 2 ケ所) 天井カバー切込 拡大 フロントパネル 図47 右側に寄せる


12. フロントパネルをPPU本体に対して右側に寄せ、フロントパネルの引掛け部突起を天井カバーの切込みに合わせて取り付けます。

(図47)



13. その後、フロントパネルを左側にスライドさせます。(図48)

PPU前面 (フロントパネル取り付け状態)



14. 付属品のフロントパネル取り付けネジ (矢印/4本) でフロントパネルを固定 してください。(図49) その時、ハーネスの挟み込み等の異常が ないよう十分注意してください。



8. 交流入出力の接続

注意

通常、商用電源には接地極と非接地極がありますので、間違いなく配線されているこ とを確認して下さい。もし逆に接続されていると、本装置に接続されているコンピュ ータなどの装置や機器に不具合を生じる場合があります。



感電する危険がありますので、必ず接地(アース線を接続)してください。

危険 $\langle ! \rangle$

感電のおそれあり

作業を開始する前に、外部設置の電源ブレーカをオフにし、感電の危険がないことを 確認してください。

推奨接続電線及び適合圧着端子

| 機種 | 電線サイズ (mm²) | 限界電線長 (m) | 適合圧着端子 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| | 5. 5 s q | 7. 5 | R 5. $5-5$ |
| DMOOOO LEDIT /DDIN | 8 s q | 1 1 | R8 - 5 |
| BM3000-**FNJ/REIN | 14 s q | 1 9 | R 1 4 – 5 |
| | 2 2 s q | 3 0 | R 2 2 - S 6 |

(注) 22 s q の電線(圧着端子)を1端子に2本以上接続しないでください。

記:入力電源容量及び外部設置の電源ブレーカとしては、以下のものを推奨します。

入力電源容量:3kVA以上 外部設置ブレーカ:50A以上

- 記:本装置は、高周波インバータを使用している関係上、高周波の漏れ電流が流れますので、 外部設置の電源ブレーカとして、漏電ブレーカを使用されると誤動作しやすくなります。この 場合、以下のような対策をおこないご使用ください。
 - 1) 感電防止を目的とする場合、高周波漏れ電流で誤動作しない特性の漏電ブレーカを使用する。
 - 2)機器の漏れ電流に対する保護を目的とする場合、中感度の漏電ブレーカを使用する。
 - 3) 本装置の入力に絶縁変圧器(トランス)を設置する。


1. 外部設置の電源ブレーカが、オフされていることを確認します。

危険

指定部分以外のカバーは絶対に開けないでください。

- ・感電のおそれがあります。
- 2. PPU背面の入出力端子台カバー取付ネジ(矢印/4本)を外し、端子台カバーを取り外します。

BM3000-5FNJ/REIN 背面




入出力端子台カバー

3. PPU背面の INPUT/OUTPUT (交流入出力端子台) に以下のように配線を行ないます。


INPUT (交流入力端子): R(L)及びS(N)、但しS(N)が接地極側

OUTPUT (交流出力端子): U及びV、但し Vが接地極側アース (接地端子): E 2 を使用、D種接地すること。

また、取り付けてあるショートバーを外さないこと。



BM3000-5FNJ/REIN 背面



記:本装置には、出力コンセント(10A)、出力コンセント保護用リセットヒューズ(10A) が装備されています。

出力コンセントをお使いになる場合は、接続されるコンピュータなどの装置や機器の消費電流が10A以下であることを確認してください。

<u></u> 注意

入出力端子台、出力コンセントをしっかりと接続してください。

ゆるんでいると、発熱し火災などの原因となることがあります。

注意

以下のような装置や機器を接続しないでください。

故障の原因となり、正常に動作できないことがあります。

- ・ページプリンタ (レーザープリンタ) やコピー機などのピーク電流の大きい機器。 これらの機器のピーク電流は、定格電流の3~7倍となっています。
- ・ヘヤードライヤなどの電熱器類および掃除機など



9. 運転・停止



本装置を使用される前に、少なくとも 24 時間は充電してください。 内蔵しているバッテリーは、出荷前に充電しておりますが、保管や輸送など の期間中に、自己放電によりバッテリー容量が低下しています。

「7. 標準仕様(8.5分バックアップ)の設置」(長時間仕様の場合は「6. 長時間仕様の設置」) および「8. 交流入出力の接続」が終わりましたら、運転状態の確認をしてください。

□ 通常時の運転


1) 外部設置の電源ブレーカをオンにします。 PPU背面の入力MCCBをオンにします。

商用電源が仕様範囲内にあれば、全ての LED は消灯しブザーも鳴動しません。仕様範囲外であれば[ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動します。異常チェック後、異常がなければ本装置の出力端子及び出力コンセントから電気(バイパス給電)が供給されます。

<u>/</u> 注意

バイパス給電では LED が全て消灯していても、出力端子及び出力コンセントには電気が供給されています。


※仕様範囲外(異常時)であっても商用電源が高電圧の場合は、出力コンセントから電気(バイパス給電)が供給されます。



この状態では商用電源に異常が生じても、接続されているコンピュータなどの装置や機器を保護することはできません。

※停電等により運転を停止した状態がインバータ給電の場合は、OPERATE/BYPASS ボタンを押さなくても自動的にインバータ給電に復帰します。

2) OPERATE/BYPASS ボタンを約1秒間押すと、インバータ運転を開始します。自己診断チェック終 了後異常がなければ、数秒後に以下のような状態になります。



この状態になれば、本装置は正常に動作しており、接続されているコンピュータなどの装置や 機器を商用電源異常時に保護することができます。

もしこの状態にならない時には、「13.トラブルシューティング」を参照してください。

口停止


注意

インバータ運転を停止して、LEDが全て消灯していても、出力端子及び出 カコンセントには電気が供給されています。

OPERATE/BYPASS ボタンを押してインバータ運転を停止しても、商用電源が供給されていれば、本装置の出力端子及び出力コンセントに電気が供給されています。

1) インバータ停止:

インバータの運転を停止するには、OPERATE/BYPASS ボタンを約1秒間押してください。インバータが停止して、バイパス給電状態になります。




この状態では商用電源に異常が生じても、接続されているコンピュータなどの装置や機器を保護することはできません。

2) 本体停止:

本装置を完全に停止させたい場合は、上記インバータ停止処理後、PPU背面の入力MCCB 及び外部設置の電源ブレーカをオフにします。

□ スリープ停止(出力停止)

SLEEP ON/OFF ボタンを約4秒間押すことにより、本装置の出力に接続されているコンピュータなどの装置や機器へ電気が供給されないようにすることができます。



スリープ停止を解除し、コンピュータなどの装置や機器へ電気を供給させたい場合は、SLEEP ON/OFF ボタンを約1秒間押しますと、本装置の出力を開始します。

この時、スリープ停止する前の運転状態(インバータ/バイパス)で起動します。

※SLEEP ON/OFF ボタンは、オプション専用ソフト パワーバイザを使用した場合、リモート停止ボタンとして使用することが可能です。「18. パワーバイザ使用時の注意事項」を参照してください。


□ ブザー停止/負荷レベルチェック

1) ブザー停止

ブザーが鳴動している時に、ブザーを止めたい場合は、BZ STOP ボタンを約1秒間押します。 その後、新たにブザーが鳴動する要因が発生した場合は再びブザーが鳴動します。

2) 負荷レベルチェック

ブザーが鳴動していない時に、BZ STOP ボタンを約1秒間以上押し続けます。ボタンを押している間だけ、LED が負荷レベルを表示します。



もし、過負荷状態の場合は「14. 異常時の処置」の項を参照してください。




10. 停電試験

商用電源異常時に、本装置に接続されたコンピュータなどの装置や機器を保護できるかどうかを確認したり、バックアップ時間を調べるには、以下の手順でおこないます。但し、バックアップ時間を測定するときには、事前に24時間以上充電しておいてください。


バッテリー放電直後や劣化している場合は、本装置に接続されている装置や機器を保護することができない場合があります。本装置に接続されている装置や機器の電源供給が停止しても問題が発生しないような状態(コンピュータの場合、OSはシャットダウンしているが、電源スイッチはオンにしてあるなど)でおこなってください。

停電させてすぐに[BATT]LEDが赤点灯になり、ブザーが連続鳴動するようでしたら、バッテリーを交換されることをお勧めします。

1)正常運転していることを確認します。



2) 停電:本装置背面の入力MCCBをオフにします。



3)復電:本装置背面の入力MCCBをオンにします。






11. 動作概要

本装置の動作概要を以下に示します。

□ バイパス給電時




交流入力(商用電源)が供給されていて、OPERATE/BYPASS ボタンでバイパス給電([OPERATE]消灯)にしてあるとき、切換器はバイパス回路側に接続されています。

この状態では、交流入力を直接交流出力に供給しています。整流器、インバータおよび昇圧器は停止していますが、充電器は動作しておりバッテリーを充電しています。

この状態で、交流入力が供給されなくなれば、交流出力も供給されなくなります。

異常がなければ、パネルの表示は全て消灯、ブザーも停止しています。


□ 通常運転時



交流入力が供給されていて、OPERATE/BYPASS ボタンでインバータ給電([OPERATE] 点灯) にしてあるとき、整流器で交流入力を直流に変換し、その直流をインバータで正弦波交流に逆変換して、切換器を介して交流出力に供給しています。また、商用電源異常に備えて、バッテリーを充電しています。

異常がなければ、[OPERATE]点灯、 [INV]点灯、[BATT]緑点灯か点滅、[ALARM]消灯し、ブザーは停止しています。

□ 商用電源電圧異常時(停電、電圧低下および高電圧)



通常運転中、交流入力(商用電源)に停電、電圧低下および高電圧が発生しますと、バッテリーの直流電力を昇圧器を介してインバータに供給します。インバータはこの直流を正弦波交流に逆変換し、 瞬断することなく継続して交流出力に供給します。

このとき、本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器の電源をオンされたり、停止していた機器が起動したりすると、突入電流が流れて本装置が停止し出力断となることがありますのでご注意ください。

この状態では、[OPERATE]点灯、[INV]点灯、[BATT]赤点滅、[ALARM]消灯し、ブザーが 4 秒間隔で鳴動します。この状態が継続し、バッテリーの容量が少なくなってくると、[BATT]赤点滅から赤点灯、ブザーは連続鳴動に変わります。本装置に接続されている装置がコンピュータなどの場合には、すみやかに終了作業をおこないデータを保存してください。

停電の場合、[BATT]赤点灯になった後、約2分程度(定格負荷時)でインバータが停止し、交流出力に電気が供給されなくなります。高電圧/低電圧の場合、インバータ停止後バイパス給電に切り換え、交流入力を交流出力に直接供給しますのでご注意ください。

商用電源電圧が正常に戻れば、自動的に通常運転状態に戻ります。

□ 過負荷および装置異常時

通常運転時に過負荷および装置異常が発生したとき、自動的にバイパス給電に切り換わります。

装置異常のとき、[ALARM]LED が点灯し、ブザーが連続して鳴動します。通常は、バイパス給電に切り換わった後、バイパス給電で固定されます。(「13.トラブルシューティング」を参照。)

過負荷のとき、[ALARM]が点滅し、ブザーが連続して鳴動します。過負荷状態が解除されれば自動的に通常運転状態に戻ります。バイパス給電に切り換わった後、120%以上の過負荷状態が60秒以上継続すると、交流出力に電気が供給されなくなります。

□ 自動バッテリーチェック

本装置では、通常運転している時間をカウントとし、通常運転継続時 30 日ごとに自動的に擬似停電をおこして、バッテリーから電気を供給しバッテリーの劣化を判定します。

バッテリーチェック中は、[OPERATE]点灯、[INV]点滅、[BATT]赤点滅、[ALARM]消灯し、ブザーは鳴動しません。約5秒間バッテリーから電気を供給します。

バッテリーを劣化と判定したとき、[OPERATE]点灯、[INV]点灯、[BATT]消灯、[ALARM]消灯し、ブザーが 1 秒間隔で鳴動します。(「1 3. トラブルシューティング」を参照。)

※通常運転継続時に、商用電源異常(バックアップ運転)、スリープ停止、バイパス給電になりますと、カウンターはリセットされます。




12. バックアップ時間

本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器の合計の負荷(消費)電力とバックアップ時間の関係を以下のグラフに示します。


負荷(消費)電力 [W] を求めるには、コンピュータなどの装置や機器の取扱説明書や定格銘板を参照してください。

※ご使用の機種をお確かめください。

BM3000FNJ/REIN、BM3000FNJ/REIN-LN の場合



BM3000FNJ/REIN/24、BM3000FNJ/REIN/24-LN の場合





上記のグラフは、周囲温度 2.5 \mathbb{C} 、初期特性です。放電回数や時間の経過にしたがってバッテリー容量が低下し、バックアップ時間が短くなります。また周囲温度が低い場合も、バックアップ時間は短くなります。



13. トラブルシューティング

□ 「ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動している。

1) 交流入力(商用電源)の周波数、または電圧が仕様範囲外 インバータ運転中:周波数が仕様範囲外、もしくは同期できないことをあらわしています。 インバータ停止中:周波数か電圧が仕様範囲を外れています。

処置 => 交流入力が正常に戻るのを待ってください。

- 2) 内部温度上昇 または、トランスBOX温度上昇(お使いの場合のみ)、ファン故障 もしくは過負荷により内部温度が設定値を超えたため、バイパス給電で固定されています。 処置 => 本装置周辺に換気スペースが設けられているか、吸排気口に目詰まりがないか確認 し、本装置の温度が下がった後、再起動手順を実行してください。
- 3) 過負荷

この状態が継続するとバイパス給電に切り換わります。バイパス給電で 120%以上の電流が 60 秒間継続することによりソフト的に出力を遮断することにより出力断となります。それまでに、過負荷が解除されれば警報も解除され、自動的に通常運転状態に復帰します。 処置 => 接続されている装置や機器で、商用電源異常時に保護する必要性が少ないものを外

してください。

☆出力コンセントの過負荷については、リセットヒューズにより保護(出力断)します。

□ 頻繁にバイパス給電に切り換わる。

本装置の出力にレーザープリンタなどを接続されている場合、この状態になることがあります。 レーザープリンタやコピー機などは、紙にトナーを定着するためにヒートローラと呼ばれるもの を使用しており、このヒートローラの温度を一定に保つために、定期的にヒータを点灯します。 このとき必要とするピーク電流値は定格の 3~7 倍にも達しており、本装置の定格をオーバーし てしまいます。

処置 => このピーク値を供給することができる容量を選択するか、レーザープリンタなどの瞬時ピーク電力を必要とする装置や機器を本装置から外してください。

□ 頻繁にバックアップ運転になる。

この状態になるときは、以下のことが考えられます。

- 1) 商用電源に電圧異常(停電、電圧低下および高電圧)が発生している。 プレス機械や電気溶接などをされている工場では、商用電源に電圧低下がよく発生します。
- 2) レーザープリンタやコピー機など、瞬時に多くの電力を必要とするものがその部屋にある。 受電容量が少ないところでは、それらの機器内部にあるヒータが点灯するたびに商用電圧が 低下することがあります。

処置 => 1) の場合であれば、受電設備の検討が必要かもしれません。2) の場合であれば、受電容量を増加するなどを検討してください。

□ [ALARM]が点滅も点灯もしていないのに出力コンセントのみに電気が供給されない。

出力のリセットヒューズが動作したことが考えられます。本装置の背面側にあるリセットヒューズのノブが飛び出していないか確認してください。もし飛び出していれば、リセットヒューズが動作しています。出力短絡などにより、リセットヒューズが動作した場合には、リセットヒューズが劣化もしくは損傷していることもあります。

処置 => リセットヒューズが動作した原因を取り除き、リセットヒューズのノブを押し込んでください。押し込んでも出力に電気が供給されない場合には、お買い求めになられた販売店に修理を依頼してください。

□ [BATT]LED が消灯し、ブザーが間欠鳴動している。

本装置は、インバータ運転開始時及び通常運転継続時 30 日ごとにバッテリーチェックをおこなっており、バッテリー電圧が既定値に達しないと、バッテリー異常として[BATT]LED を消灯し、ブザーが鳴動します。推測される原因としては、以下のことが考えられます。

- 1) バッテリーが接続されていない。
- 2) バッテリーの寿命である。
- 3) 停電後の回復充電中である。
- 4) 周囲温度が低い。
- 処置 => <u>本装置を交流入力に接続したまま8時間ほど充電してください。</u>その後、バッテリーチェック*を実行してください。

インバータが再起動され[INV]LED が点灯しても、[BATT]LED が消灯し、ブザーが鳴動したままであれば、バッテリー寿命であることが推測されますので、バッテリーを交換してください。

*:バッテリーチェック

一旦前面の OPERATE/BYPASS ボタンを 1 秒間押し、バイパス給電([OPERATE] 消灯) に切り換えてください。約 30 秒してから再度ボタンを 1 秒間押し、インバータ給電([OPERATE] 点灯) に戻してください。

- 記:バッテリー異常が発生し[BATT]LED が消灯している場合には、以降の 30 日ごとのバッテリーチェックはおこないません。
- 記:特にバッテリーの未接続にてバッテリー異常が発生した場合には、バッテリーを接続し、上記のバッテリーチェックを実行し[BATT]LEDを点灯させてください。

□ [ALARM]LED が点灯している。

本装置が故障していることが考えられます。

処置 => 一度だけ再起動手順を実行してみてください。もし正常運転状態に戻らない場合には、 お買い求めになられた販売店までご連絡ください。

□ [INV]LED が点滅し、出力に電気が供給されない。

スリープ停止中です。スリープ運転を解除してください。

処置 => SLEEP ON/OFF ボタンを約1秒間押すと、スリープ運転を解除します。



14. 異常時の処置

本装置に異常が発生したと思われる場合、下記の表を参照して点検してください。

□ OPERATE/BYPASS ボタンで、バイパス給電([OPERATE] 消灯)にしている場合

| OPERATE | INV | BATT | ALARM | ブ゛サ゛ー | 推定される原因 | 処 置(※1) |
|----------|------------|------|-------------|--------|--------------|---------------------|
| 正常バイパス給電 | | | | | (正常バイパス給電) | 不要 |
| (交流 | 出力が | 供給され | している。 |) | | |
| • | • | • | • | 停止 | | |
| (全 LED | 消灯し | 、ブザー | -停止の | 伏態) | | |
| 交流 | 充出力が | 3供給さ | れない。 | | バイパススリープ停止(出 | 解除したい場合は、SLEEP |
| | * 3 | • | • | 停止 | 力停止)中 | ON/OFF ボタンを 1 秒間押す。 |
| 交流 | た出力が | ぶ供給さ | れない。 | | 交流入力が供給されていな | 交流入力を供給する。 |
| | | | | い。 | | |
| | | • | • | 停止 | 制御電源回路の異常 | 再起動手順を実行。(※2) |
| (全 LED | 消灯し | 、ブザー | -停止の | 伏態) | | |
| • | • | • | @ *2 | 連続 | 過負荷状態にある。 | 接続されている装置や機器を |
| | | | | | | 減らす。 |
| • | • | | @ *3 | 連続 | 交流入力の電圧か周波数が | 交流入力の電圧や周波数を調 |
| | | | | 仕様範囲外。 | べる。 | |
| | • | | @ *1 | 連続 | トランスBOX温度上昇 | 周辺に換気スペースを設け、冷 |
| | | | | | (換気不良かファン故障) | 却されるのを待ち、再起動手順 |
| | | | | | | を実行する。 |
| | | | | | | ファンを交換する。 |

□ OPERATE/BYPASS ボタンで、インバータ給電([OPERATE]点灯)にしている場合

| OPERATE | INV | BATT | ALARM | ブザー | 推定される原因 | 処 置(※1) |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | • | 停止 | (正常インバータ給電) | 不要 |
| 0 | 0 | @ *2 | • | 間欠 | 商用電源電圧異常で、バッ | 交流入力が正常に戻るのを待 |
| | | | | * b | クアップ運転中。 | つ。 |
| 0 | \circ | 0 | • | 連続 | バックアップ運転中のバッ | 交流入力が正常に戻るのを待 |
| | | | | | テリー電圧低下。 | つ。 |
| \circ | \circ | 0/ | @ *3 | 連続 | 交流入力の周波数が仕様範 | 交流入力の周波数を調べる。 |
| | | * 2 | | | 囲外。 | |
| 0 | \circ | 0/ | @ *2 | 連続 | 過負荷状態にある。 | 接続されている装置や機器を |
| | | * 2 | | | | 減らす。 |
| 0 | • | • | © *1 | 連続 | 内部温度上昇 または、 | 周辺に換気スペースを設け、 |
| | | | | | トランスBOX温度上昇 | 冷却されるのを待ち、再起動 |
| | | | | | (換気不良かファン故障) | 手順を実行する。 |
| | | | | | | ファンを交換する。 |
| 0 | \circ | • | • | 間欠 | バッテリー未接続 | バッテリーを接続する。 |
| | | | | * a | バッテリー劣化 | バッテリーを交換する。 |
| 0 | ③ *3 | • | • | 停止 | インバータスリープ停止 | 解除したい場合は、SLEEP |
| | | | | | (出力停止)中 | ON/OFF ボタンを 1 秒間押す。 |
| 0 | ©*1 | @ *2 | • | 停止 | 自動バッテリーチェック中 | チェックが終了するまで待 |
| | | | | | | つ。 |
| 0 | | •/ | 0 | 連続 | 装置異常 | 再起動手順を実行。(※2) |
| | | 0 | | | | |

●:消灯 ◎:緑点滅 ○:緑点灯 ◎:赤点滅 ●:赤点灯

*1: 0.5/0.5(点灯秒/消灯秒) *2: 1.0/1.0(点灯秒/消灯秒) *3: 0.5/3.5(点灯秒/消灯秒)

*a: 0.5/0.5(鳴動秒/停止秒) *b: 0.5/3.5(鳴動秒/停止秒)

※ 1 処置

処置を実施される場合は、前項の『13.トラブルシューティング』を合わせてご覧ください。

※2 再起動手順:一度だけしか実行しないでください。

前面の OPERATE/BYPASS ボタンを 1 秒間押し、バイパス給電([OPERATE]消灯)に切り換えます。約 30 秒してから再度ボタンを 1 秒間押し、インバータ給電([OPERATE]点灯)に戻してください。もし、再起動を実施しても正常運転状態に戻らなければ、お買い求めになられた販売店までご連絡ください。

注意:状態によっては、交流出力に電気が供給されなくなることがあります。接続されている装置や機器の電源が停止しても問題が発生しない状態で実施ください。

記:上記の何れかの異常が発生した場合にブザーが鳴動します。

手動にてブザーを停止されて、30 日間経過しなお異常が継続している場合は、再びブザーが鳴動します。装置に異常が発生していないかご確認をお願いします。



15. 保守·点検

本装置は、特別な点検や保守を必要としませんが、支障無くご使用いただくためにも、以下の点に注意してください。

□ 本装置の周辺に換気スペースがありますか?

本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。

前面及び背面に十分な換気スペースを確保してください。

(「5. 設置前の確認」の「換気スペース」の項を参照してください。)

頻繁に温度異常の状態になるようでしたら、内蔵されているファンが停止しているか、風量が落ちていることが考えられます。お買い求めになられた販売店に連絡し、ファン交換を依頼してください。

□ 入出力端子、出力コンセントやコネクタの接続がゆるんでいませんか?

本装置の入出力の接続部分は、背面側にあります。日常は目にふれないので、締め付け及び差し込みがゆるくなっていても気づかないものです。定期的に点検してください。

コンピュータなどの装置や機器の入力コードが、本装置の出力端子または、出力コンセントにしっかりと接続されていますか? 本装置のバッテリー接続ハーネスは、しっかりと接続されていますか?

ゆるんでいると、発熱し火災などの原因になることがあります。

□ バッテリーは交換時期になっていませんか?

停電などでバックアップ出来る時間が短くなっていませんか? バッテリーはナマモノですので、通常の使用状態においても、自然に劣化していきます。放電回数や使用年数が増加するにしたがい劣化が進みます。特に温度が 25 \mathbb{C} を超え 10 \mathbb{C} 上昇すると寿命は約半分になります。

定期的に停電試験をおこない、バックアップ時間を測定されることをお勧めします。(「10. 停電試験」の項を参照してください。)ただし、測定条件(周囲温度、消費電力、充電状態)が同じでなければ、正確さを欠くことになります。

停電させてすぐに[BATT]LED が点灯状態になり、ブザーが連続鳴動するようでしたら、バッテリー交換が必要です。お買い求めになられた販売店に連絡し、バッテリー交換を依頼してください。



16. バッテリーについて

□ バッテリー交換

注意

バッテリーは定期的に交換してください。

- ・寿命が過ぎたバッテリーをそのままご使用になられると、商用電源異常時に接続されている装置や機器を保護することができないだけでなく、バッテリーの電槽が割れて電解液が漏れることがあり、漏電、感電、発煙および発火などの二次災害の原因になることがあります。
- ・周囲温度が高いか頻繁に充放電を繰り返す場合、交換周期は以下よりも短くなります。 交換目安: 3~5年(周囲温度 25℃)
- ・交換バッテリーは、弊社推奨品を使用してください。推奨品以外を使用されると、故障 することがあります。

バッテリー交換は、お買い求めになられた販売店に依頼してください。

バッテリー交換を依頼されるときには、下記の本体型名・交換バッテリー・トレイ型名・数量も 連絡してください。

| 本体型名 | バッテリー・トレイ型名 |
|--------------------|--------------------------------|
| BM3000 - 5FNJ/REIN | BTP-30FJ/REI × 1ケ |
| BM3000-20FNJ/REIN | BTP-30FJ/REI \times 2 τ |
| BM3000-35FNJ/REIN | BTP-30FJ/REI \times 3 τ |
| BM3000-50FNJ/REIN | $BTP-30FJ/REI \times 47$ |
| BM3000-70FNJ/REIN | BTP-30FJ/REI \times 5 τ |
| | |

危険

バッテリーの取り扱いを誤ると危険です。

- ・感電のおそれがあります。
- ・バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しております。
- ・取り扱いを誤ると、電解液漏れ、発熱および爆発などの原因となります。

□ 長期間使用しない場合

- 長期にわたり本装置を使用しない場合には、保管する前にバッテリーを少なくとも 24 時間 以上充電してください。充電不足のまま放置されますと劣化が促進されます。
- 保管期間が長期にわたる場合、以下の期間内に少なくとも一度は本装置に通電し、24 時間以上バッテリーを充電してください。

20℃を超え30℃以下 ・・・・ 6ヶ月 30℃を超え40℃以下 ・・・・ 2.5ヶ月

○ 保管中でも徐々に自己放電により容量が低下しますので、使用される前に 24 時間以上充電してください。



17. インターフェース

本装置には、コンピュータなどの装置や機器との接続して使用するインターフェース (無電圧警報接点端子及び通信インターフェイス (Dsub9 オス/ネットワークカード RJ45) を標準装備しています。

注意

市販の RS-2320 ケーブルを使用しないでください。

- ・市販のケーブルを使用されると、本装置または本装置と接続されるコンピュータなど の装置や機器の故障の原因となります。
- ・必要な信号のみを接続するケーブルを使用してください。
- ・9番ピンと5番ピンを短絡しないでください。本装置故障の原因となります。

□ 無電圧警報接点端子

1) 出力信号

出力信号はリレーによる無電圧 a 接点です。

接点定格は、交流の場合: AC120V/0.2A Max. 、直流の場合: DC25V/1A Max. です。

圧着端子はR1.25-3、電線は1.25sgを使用してください。

蓄電池電圧低下 : バックアップ運転中に、バッテリー電圧が低下し運転停止まで2分


以下になったことを示します。

停電: 商用電源の電圧もしくは周波数が、仕様範囲からはずれていること

を示します。

UPS故障: 本装置に故障もしくは異常が発生していることを示します。

直送給電:バイパス給電中であることを示します。



2) ピン割り当て

無電圧接点端子台のピン割り当てを以下に示します。

| 番号 | 信号名 | 説明 |
|----|---------|----------------|
| 1 | UPS故障 | UPS故障時クローズ |
| 2 | 停電 | 商用電源異常時クローズ |
| 3 | 蓄電池電圧低下 | バッテリー電圧低下時クローズ |
| 4 | 直送給電 | バイパス給電時クローズ |
| 5 | コモン | コモン |

・将来予告なくピン割り当てを変更することがあります。

□ 通信インターフェース(D-sub9オスコネクタ)

1) 出力信号

接点信号:オープン・コレクタ 定格: 24VDC/20mA Max.


:本装置に故障もしくは異常が発生していることを示します。

: バックアップ運転中に、バッテリー電圧が低下し運転停止まで2分 Battery_Low

以下になったことを示します。

: 本装置がバックアップ運転状態にあることを示します。 Backup

: バイパス給電中であることを示します。 On_Bypass



接続する装置や機器

電圧出力信号:プラス 5V 電圧出力

UPS_Available : 本装置の制御電源が供給されていることを示します。 ☆IBM社製コンピュータ(AS400等)のUPSサービスをお使いの場合は、 専用ケーブル(NC-ASFG-3/オプション)にて接続してください。

2) 入力信号

入力信号として、RS-232C レベルの電圧信号を受け付けます。コンピュータの RS-232C ポー トからの信号を受けることを想定しております。この入力は、RS-232C レベルのプラスの電 圧を4.5秒間以上、連続して入力しなければ受け付けられません。

:信号を受け付けると、運転を停止しバイパスに切り換えます。 ShutDown したがって、バックアップ運転中に受けると出力断となります。



3) ピン割り当て

Dsub9(オスコネクタ)のピン割り当てを以下に示します。

| 番号 | 信号名 | 言品 | |
|----|---------------|---------------|-------------|
| 1 | On_Bypass | インバータ運転時 | オフ |
| | | バイパス運転時 | オン |
| 2 | RxD | シリアルデータ受信入力信号 | 크. 기 |
| 3 | TxD | シリアルデータ送信出力信号 | 크. 기 |
| 4 | Backup | 非バックアップ運転状態 | オフ |
| | | バックアップ運転中 | オン |
| 5 | SG | シグナルグランド | |
| 6 | UPS_ShutDown | UPSインバータ運転停止力 | 入力信号 |
| 7 | Battery_Low | バッテリー電圧正常 | オフ |
| | | バッテリー電圧低下 | オン |
| 8 | UPS_Alarm | UPS正常時 | オン |
| | | UPS異常時 | オフ |
| 9 | UPS_Available | UPS停止時 | 無電圧 |
| | | UPS動作時 | プラス 5V 電圧出力 |

[・]将来予告なくピン割り当てを変更することがあります。

4) 伝送仕様


- ※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。
- ※ご使用の機種をお確かめください。
- ※BM3000FNJ/REIN-LN 及び BM3000FNJ/REIN/24-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
 - 別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。
- **BM3000FNJ/REIN 及び BM3000FNJ/REIN/24 をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。

| 通信方式 | 全二重 |
|----------|----------------|
| 通信速度 | 2400bps |
| 同期方式 | 調歩同期式 |
| データ構成 | スタート・ビット:1 |
| | データ・ビット :8 |
| | ストップ・ビット:1 |
| パリティ | なし |
| インターフェース | RS-232C |
| コネクタ形状 | D s u b - 9、オス |

5) RS-2320 通信ケーブル作成例

- ※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。
- ※ご使用の機種をお確かめください。
- ※BM3000FNJ/REIN-LN 及び BM3000FNJ/REIN/24-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
 - 別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。
- ※BM3000FNJ/REIN 及び BM3000FNJ/REIN/24 をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。

コンピュータ(CPU)側が Dsub-9 の場合:



□ 通信インターフェース(ネットワークカード RJ45 コネクタ)

※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。

1) この取扱説明書には、インターフェイス (ネットワークカード) の違う 2 機種を記載しております。お使いいただく機種を必ずお確かめになってお読みください。

機種名 ネットワークカード

BM3000FNJ/REIN、BM3000FNJ/REIN/24 Z-100GY 仕様

BM3000FNJ/REIN-LN 、BM3000FNJ/REIN/24-LN Acroware-LAN AgentPRO 仕様

※ネットワークカードの詳細についてはCD-ROM内の取扱説明書をご参照ください。

※ご使用の機種をお確かめください。

※BM3000FNJ/REIN-LN 及び BM3000FNJ/REIN/24-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。

別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。

- ※BM3000FNJ/REIN 及び BM3000FNJ/REIN/24 をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。
- ※BM3000FNJ/REIN-LN 及び BM3000FNJ/REIN/24-LN をネットワークでお使いの場合は、本体の通信インターフェイス Dsub9 (2: RxD、3: TxD) に通信ケーブルを接続しないでください。ネットワークカードが正常に動作しない場合があります。



🦜 17. パワーバイザ使用時の注意事項

本装置と、オプションソフトパワーバイザを併用してご使用いただく場合、以下の点に注意しご使用ください。

□ リモート停止機能

1) リモート停止

パワーバイザの設定で、リモートスイッチを有効(デフォルト:無効)にしてある場合、通常UPSのスリープ停止/解除として使用する SLEEP ON/OFF ボタンが、自動終了処理を実行するリモート停止ボタンとして動作します。

SLEEP ON/OFF ボタンを約2秒間押すことにより、コンピュータのシャットダウンが実行され、その後パワーバイザからの指定された遅延時間後、本装置は出力を断にして、次回起動時間までスリープモードに移行します。パワーバイザのスケジュール設定をしてある場合は、設定されている起動時間になりますと、本装置の出力に電気が供給されるようになります。

☆パワーバイザ for Network では、本機能はご利用になれません。

2) スリープ停止の解除

通常のスリープ停止中の解除と同様に、SLEEP ON/OFF ボタン1秒間押してください。本装置の出力に電気が供給されるようになります。

3) スリープ停止中の停電

スリープ停止中に停電が発生した場合、バッテリーからの電力を得て、最大約45日間スリープ状態を保持します。

パワーバイザの詳細につきましては、パワーバイザのマニュアルを参照してください。



19. 仕様 3000VA/2100W (3kVA/2.1kW)

□BM3000-5FNJ/REIN / BM3000-5FNJ/REIN-LN

交流無停電電源装置 仕様書

| 型名 | BM3000-5FNJ/REIN / BM3000-5FNJ/REIN-LN | | | 備考 |
|------------|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| | | 容量 | 3000VA (2100W) | 定格負荷 |
| | 運 | 転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | |
| | 交流出 | 力切換方式 | 同期切換方式 | |
| | 交流出力切換時間 | | 無瞬断 | (注1) |
| | 定格 | 外の種類 | 100%連続 | |
| | | 相数 | 単相2線式 | |
| 交流出力 | 定 | 格電圧 | 100∨ | |
| | 電圧 | 整定精度 | - 1 % 、 + 3 % | |
| | 定格 | 8周波数 | 50 / 60 Hz | 自動判別 |
| | 周波 | 愛数精度 | ±0,5% | 商用停電時 |
| | 電圧 | 波形歪率 | 5%以下 | 線形負荷 |
| | 過渡電 | [圧変動率 | ±10%以下 | 入力電圧急変±10% |
| | (電圧瞬時 | 変動回復時間) | (100ms以下) | or 負荷急変0∼100% |
| | 相数 | | 単相2線式 | |
| 交流入力 | | 電圧 | 100(85~115)V | |
| 又加入刀 | Æ |]波数 | 50 / 60Hz±5% | |
| | 入 | 力容量 | 約3000VA | 定格負荷時 |
| | バック | アップ時間 | 約8,5分間 | (注2) |
| 蓄電池 | 蓄電池 | b 充電時間 | 約4,5時間 | 電池公称電圧120∨ |
| | 内蔵蓄電池 | | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | 高率放電長寿命タイプ |
| | 発熱量 | | 340W·1224kJ/h | 定格入出力時 |
| | 使用環境 | 温度 | 0~40℃ | |
| | 区川40元 | 相対湿度 | 30~90% | 結露なきこと |
| | | 却方式 | 強制風冷 | ☆ + 1 ∧ ⊬+ ↓⊬ |
| | 騒音 | | 約45dB(FAN高速時 約50dB) | 前方1m・A特性 定格入出力時 |
| その他 | 外形寸法1 | (金具取付位置1/標準) | W478×D(33+710)×H87mm | 突起物を除く |
| C 47 [G | 外形寸法2 | (全具取付位置2/選択可能) | W478×D(83+660)×H87mm | 大胆物である |
| | 総質量 | | 約46kg | |
| | パネル塗装色 -BL | | ブラックメタリック(マンセルN1。5近似値) | |
| | 絶 | 縁抵抗 | 5MQ以上 | DC500Vメガにて |
| | 絶縁耐力 | | AC1500∨1分間 | 入出力-FG間(注3) |

注1;インバータ異常時は除く。

注2;周囲温度25℃、負荷1800₩時、バッテリー初期特性

注3;指定の試験方法で実施しなければ、部品の劣化や装置故障の原因となります。

\square BM 3 0 0 0 - 2 0 / 3 5 / 5 0 / 7 0 FN J / RE I N BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN-LN

前方1m。A特性/定格負荷時 DC500Vメガにて 入出力-FG間(注3) 入力電圧急変±10% or 負荷急変0~100% 電池公称電圧120V 高率放電長寿命947 定格入出力時 結響なきこと 突起物を除く 自動判別 商用停電時 線形負荷 定格負荷時 (注1) 備考 定格負 BM3000-70FNJ/REIN / BM3000-70FNJ/REIN-LN $W 478 \times D (27+685) \times H (87 \times 2) \text{ mm}$ $V 478 \times D (77+635) \times H (87 \times 2) \text{ mm}$ 約112 (56+56) kg 約39時間 BX-30FJ(35)/REI BX-30F」(35)/RE (内蔵トレイ BTP-30FJ/REI・ 6U/約158Ka \$950分間 \$928時間 BX-30FJ(35)/REI BX-30FJ(20)/REI の(麻酢レオ BTP-30FJ/REIx 3島)(1 BM3000-35FNJ/REIN / BM3000-50FNJ/REIN / BM3000-35FNJ/REIN-LN \$990 (34+56) kg \mathbb{H} $W 478 \times D (83+660) \times H 87 \text{ mm}$ $478 \times D (33+710) \times H 87 \text{ mm}$ 6U/約136Ka 仕樣 ブラックメタリック(マンセルN 1 。5近似値) 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 商用同期常時インバータ給電 約45dB(FAN高速時 約50dB) 3000VA (2100W) AC1500V1分間 50 / 60H7±57 ±10%以下 (100ms以下) 50 / 60 Hz 1%、+3% 単相2線式 (85~115) \$946kg 同期切換方式 100%連続 単相2線式 5MONE 0~40°C 5%以下 $30 \sim 90$ 強制風冷 **非**靡率 **哈雷電源装** (内蔵トレイ BTP-30FJ/REI x 2個) BX-30FJ (35) /REI ٤ E 40/約102kg 約20時間 #156kg 約35分間 $W 478 \times D (27+685) \times H 87$ $V 478 \times D (77+635) \times H 87$ > 交流無1 内蔵トレイ BTP-30FJ/REI x 1個) BM3000-20FNJ/REIN / BM3000-20FNJ/REIN-LN BX-30FJ (20) /RE 4U/約80Kg \$334Kg 約12時間 約20分間 外形寸法1 (金具助付位置1/標準) 外形寸法2 (全具助付置2/選択可能) JPS本体 (金具取付位置17標準) (金具助付位置2/選択可能 過渡電圧変動率 (電圧瞬時変動回復時間) PPU 18 -外形寸法1 交流出力切換方式 交流出力切換時間 蓄電池充電時間 接続電池箱型名 バックアップ時間 合計 リサイズ/質量 相対湿度 定格電圧 電圧整定精度 電圧波形歪率 温度 定格周波数 周波数精度 定格の種類 内蔵蓄電池 入力容量 絶縁耐力 周波数 冷却方式 争缘托折 発熱量 超数 パネル塗装色 電池編 (BD) 総質量 JPS型名 項目 使得用增 女 黑 ₽ 淅 交流出力 交流入力 **整龍光** その他


壨


注1:インバータ異常時は際く 注2:周囲温度25℃、負荷1800W時、バッテリー初期特性 注3:指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。




20. 外形 3000VA/2100W (3kVA/2.1kW)

\square BM 3 0 0 0 - 5 FN J/RE I N






\square BM 3 0 0 0 - 2 0 / 3 5 / 5 0 / 7 0 FN J / RE I N



\square BM 3 0 0 0 - 5 FN J/RE I N-LN



\square BM 3 0 0 0 - 2 0 / 3 5 / 5 0 / 7 0 FN J / RE I N - L N





2 1. 仕様 3000VA/2400W (3kVA/2.4kW)

\square BM 3 0 0 0 - 5 FN J/RE I N/2 4 / BM 3 0 0 0 - 5 FN J/RE I N/2 4 - L N

交流無停電電源装置 仕様書

| 型名 | BM3000- | 5FNJ/REIN/2 | 24 / BM3000-5FNJ/REIN/24-LN | 備考 |
|----------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | 容量 | | 3000VA (2400W) | 定格負荷 |
| | 運 | 転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | |
| | 交流出 | 力切換方式 | 同期切換方式 | |
| | 交流出 | 力切換時間 | 無瞬断 | (注1) |
| | 定格の種類 | | 100%連続 | |
| | | 相数 | 単相2線式 | |
| 交流出力 | 定 | 格電圧 | 100∨ | |
| | 電圧 | 整定精度 | - 1 %、 + 3 % | |
| | 定格 | 月波数 | 50 / 60 Hz | 自動判別 |
| | 周波 | 後数精度 | ±0,5% | 商用停電時 |
| | 電圧 | 波形歪率 | 5%以下 | 線形負荷 |
| | | 正変動率 | ±10%以下 | 入力電圧急変±10% |
| | (電圧瞬時 | 変動回復時間) | (100ms以下) | or 負荷急変0~100% |
| | 相数 | | 単相2線式 | |
| <u> </u> | 電圧 | | 100(90~120)V | |
| 交流入力 | 周波数 | | 50 / 60Hz±5% | |
| | 入力容量 | | 約3000VA | 定格負荷時 |
| | バックアップ時間 | | 約8.5分間 | (注2) |
| 蓄電池 | 蓄電池充電時間 | | 約4.5時間 | 電池公称電圧120∨ |
| | 内蔵蓄電池 | | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | 高率放電長寿命タイプ |
| | 発熱量 | | 340W·1224kJ/h | 定格入出力時 |
| | 使用環境 | 温度 | 0~40℃ | |
| | | 相対湿度 | 30~90% | 結露なきこと |
| | 冷却方式 | | 強制風冷 | * +1 |
| その他 | 騒音 | | 約45dB(FAN高速時 約50dB) | 前方1m。A特性 定格入出力時 |
| | 外形寸法1 | (金具取付位置1/標準) | W478×D(33+710)×H87mm | 突起物を除く |
| | 外形寸法2 (金具取付位置2/選択可能) | | W478×D(83+660)×H87mm | 大胆がであり |
| | 総質量 | | 約46kg | |
| | パネル塗装色 -BL | | ブラックメタリック(マンセルN1。5近似値) | |
| | 絶縁抵抗 | | 5MQ以上 | DC500Vメガにて |
|) | | 縁耐力 | AC1500∨1分間 | 入出力-FG間(注3) |

注1;インバータ異常時は除く。

注2;周囲温度25℃、負荷1800以時、バッテリー初期特性

注3;指定の試験方法で実施しなければ、部品の劣化や装置故障の原因となります。

□BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN/24 / BM3000-20/35/50/70FNJ/REIN/24-LN

前方1m。A特性/定格負荷時 DC500Vメガにて 入出力-FG間(注3) 入力電圧急変±10% or 負荷急変0~100% 電池公称電圧120V 高率放電長寿命947 **結縁なきこと** 定格入出力時 突起物を除く 自動判別 商用停電時 線形負荷 定格負荷時 (注1) 定格負 × 4個) BM3000-70FNJ/REIN/24 / BM3000-70FNJ/REIN/24-LN $W 478 \times D (27+685) \times H (87 \times 2) mm$ V 478 × D (77+635) × H (87 ×2) mm \$112 (56+56) kg BX-30FJ (35) /RE] BX-30FJ(35)/REI (内蔵トレイ BTP-30FJ/REI) 6U/約158kg 約70分間 約39時間 BX-30FJ(35)/REI BX-30FJ(20)/REI D)(A威いイBTP-30FJ/REI×3億)(BM3000-35FNJ/REIN/24 / BM3000-50FNJ/REIN/24 / BM3000-50FNJ/REIN/24-LN \$190 (34+56) kg HW 478 × D (83+660) × H 87 mm 6U/約136kg Я 約50分間 約28時間 仕禁己 $478 \times D (33+710) \times H 87$ ブラックメタリック(マンセルN1。5近似値) - ル) 鉛蓄電池 3000VA (2400W) 商用同期常時インバータ給電 340W • 1224kJ/h AC1500V1分間 100 (90~120) \ 50 / 60Hz±5 ±10%以下 (100ms以下) -1%, +3% 100%連続 \$946Kg 同期切換方式 単相2線式 約45dB(FAN高速時 圖 単相2線式 0~40°C 強制風冷 無履潛 计长 (内蔵トレイ BTP-30FJ/REI×2個) 小形制御弁式(シ 20 / 声 \$956kg 4U7\$9102kg BX-30FJ (35) /RE E E 35分間 約20時間 $W 478 \times D (27+685) \times H 87$ $W 478 \times D (77+635) \times H 87$ ≥ 次 京 第 無 1 BM3000-20FNJ/REIN/24 / BM3000-20FNJ/REIN/24-LN (内蔵トレイ BTP-30FJ/REI x 1個) 約34kg 4U/約80kg BX-30FJ (20) /RE 約20分間 約12時間 , 外形寸法2 (全具動析位置2/選択可能) (金貝助付位置2/選択可能) (全具取付位置1/標準) UPS本体 (金具取付位置17標準) (PPU) 外形寸法2 過渡電圧変動率 (電圧瞬時変動回復時間) BU - BI 運転方式 交流出力切換方式 交流出力切換時間 外形寸法1 合計 リサイズ/質量 相対温度 バックアップ時間 蓄電池充電時間 接続電池箱型名 定格電圧 電圧整定精度 温度 電圧波形歪率 定格周波数 周波数精度 内蔵蓄電池 定格の種類 入力容量 **争缘耐力** 周波数 冷却方式 発熱量 相数電圧 絶縁抵抗 植数 パネル塗装色 総質量 編/編 (BO) UPS型名 祖田 使損用海 六 黑 ⇆ 浜 交流出力 交流入力 蓄電池 その他


注1:インバータ異常時は除く 注2:周囲過度25℃、負荷1800W時、バッテリー初期特性 注3:指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。


59




22. 外形 3000VA/2400W (3kVA/2.4kW)

\square BM 3 0 0 0 - 5 FN J/RE I N/2 4







\square BM 3 0 0 0 - 2 0 / 3 5 / 5 0 / 7 0 FN J / RE I N / 2 4




\square BM 3 0 0 0 - 5 FN J/RE IN/2 4 - LN





\square BM 3 0 0 0 - 2 0 / 3 5 / 5 0 / 7 0 FN J / RE I N / 2 4 - L N





口予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。 口取扱説明書の内容は、2012/08 現在のものです。

本製品に関するお問い合わせ、疑問点については、下記の「ミニUPSサービス相談室」、または販売 店までお問い合わせください。

> 株式会社 GSユアサ 「ミニUPSサービス相談室」 0120-456-652(フリーダイヤル)

(9:00~12:00・13:00~17:30 土日祝日・弊社休業日を除く)

株式会社 GSユアサ

http://www.gs-yuasa.com/gyp/jp/